

DETERGENTE DISINCROSTANTE

DISINCROSTANTE ACIDO PER FILTRI DI PISCINE

Caratteristiche generali

Detergente acido per disincrostazione filtri a sabbia o cartuccia e disincrostazione vasca ad inizio stagione.

Condizioni di impiego

Pulizia filtri a sabbia: fermare la vasca, aprire il filtro, versare un litro di prodotto sulla sabbia, lasciare agire due ore, chiudere il filtro ed effettuare subito un controlavaggio prima di far ripartire l'impianto.

Pulizia filtri a cartuccia: preparare una soluzione al 10% ed immergerci le cartucce, lasciare agire per due ore, risciacquare e riposizionare le cartucce all'interno del filtro.

Disincrostazione vasca: preparare una soluzione al 10% e versarla lungo le pareti, lasciare agire e risciacquare abbondantemente prima di riempire la vasca.

N.B.: Non usare il prodotto puro, può macchiare il telo

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido trasparente
pH	1.13 ± 0.2
Densità	1.140 g/ml

Avvertenze

Non mescolare con prodotti a base di cloro. Non chiudere il filtro durante l'azione del prodotto.
Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza.

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie.

Contiene acido Fosforico N°CAS 7664-38-2

Contiene acido Cloridrico N°CAS 7647-01-0

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 1789 Classe 8 G.I. III.**